



réglage gain HF à mi-course (Vk=+10V sans antenne)

- +86**  
GO, FI antenne branchée
- (+86)**  
GO, FI antenne débranchée

**+3,2**  
**(+9)**

**(-4)**  
**4,3**

**+0,7**  
**(+0,6)**

**+5,4**  
**(+10)**

**+162**  
**(+120)**

**+168**  
**(+109)**

**+86**  
**(+74)**

**-52**  
**(-55)**

**+222**  
**(+214)**

**-12**  
**(-12,5)**

**+10**  
**(+8,8)**

**+86**  
**(+74)**

**+5,4**  
**(+10)**

**506**

**E453**  
**(+34)**

**E444**  
**(+10,4)**

**+170**  
**(+168)**

**+8**  
**(+7,3)**

**-52**  
**(-55)**

**+222**  
**(+214)**